

Montagehinweis

Gabionen einbetonieren

Abbildungen



Informationen

Produktspezifikationen

Drahtstärke (mm)	8/6/8
Pfostenprofil (mm)	120 x 40
Füllbreite (mm)	140
Zaunspitzen (mm)	30 (wahlweise nach unten oder oben)
Maschenweite (mm)	50 x 200
Pfostenlänge	Zaunhöhe + ca. 600 - 800 mm
Pfostenabstand (mm)	ca. 2.485
Breite pro Zaunfeld (mm)	2.500
Empfohlener Beton	160 kg Estrichbeton pro Pfosten
Zubehör (inklusive)	Lackspray und Befestigungsschrauben

Montage der Gabionenpfosten

1. Fundamentloch mit den Maßen 500 x 500 x 700mm pro Gabionenpfosten ausheben.
2. Richtschnur auf Oberkante der Gabionenpfosten ziehen und mit einer Wasserwaage ausrichten.
3. Gabionenpfosten flucht-, lot- und höhengerecht einbetonieren.

Montage der Zaunelemente

1. Zaunelemente auf die Kunststoffklemmen aufsetzen.
2. Die Abdeckleiste auf die Kunststoffklemmen mit Hilfe der Innensechskantschrauben M8 befestigen.

Hinweis: Schrauben der Pfostenbefestigung dürfen nicht maschinell verschraubt werden, da dies schnell zu Beschädigungen am Gewinde führen kann.

Montagehinweis

Gabionen einbetonieren

Wichtige Information:

Die Montagehinweise richten sich an erfahrene bzw. qualifizierte Handwerker, welche über Fachkenntnisse im Zaunbau verfügen. Sollten diese Qualifikationen nicht vorhanden sein, empfehlen wir die Montage durch Fachleute durchführen zu lassen. Anwendungstechnische Empfehlungen sind unverbindlich und enthalten keine Gewährleistung für Irrtümer oder Druckfehler. (Änderungen vorbehalten)

Skizze:

